

**TABELLA DI ADATTABILITÀ MOZZI (FIX CLIP) PER MODELLO DI AUTOVEICOLI**
**AUTOVETTURE**

FIX-CLIP 17 art. 81017	FIX-CLIP 19 art. 81019	FIX-CLIP 21 art. 81021	FIX-CLIP 22 art. 81022
<b>ALFA ROMEO</b> <b>AUDI</b> escluso Q7 (05...15) <b>BMW</b> * <b>CITROËN</b> escluso C4 (04...10) <b>C4</b> Aircross, C3 (02...09) <b>DACIA</b> <b>FORD</b> Galaxy <b>FIAT</b> escluso Freemont <b>LANCIA</b> escluso Thema 2011 <b>JEEP</b> Renegade <b>MINI</b> <b>MERCEDES</b> escluso Classe V <b>OPEL</b> escluso Antara, Astra 2010, Insignia <b>PEUGEOT</b> escluso 4007 <b>RENAULT</b> escluso Koleos, Espace <b>ROVER - MG</b> <b>SAAB</b> <b>SEAT</b> <b>SKODA</b> <b>SMART</b> escluso Fortwo 2007 <b>SUZUKI</b> Splash, SX4, Swift, S-Cross <b>VOLKSWAGEN</b> escluso Touareg	<b>AUDI</b> Q7 (2005-2015) <b>AUSTIN ROVER</b> <b>CITROËN</b> XSara, C3, C4 <b>CHRYSLER</b> <b>DODGE</b> <b>FIAT</b> Freemont <b>FORD</b> escluso S-Max, Galaxy <b>HONDA</b> <b>HYUNDAI</b> Accent <b>JAGUAR</b> <b>JEEP</b> escluso Renegade <b>ISUZU</b> <b>MERCEDES</b> Classe V <b>OPEL</b> Antara, Astra 2010 <b>PORSCHE</b> <b>RENAULT</b> Espace <b>SSANGYONG</b> <b>SUBARU</b> <b>SUZUKI</b> escluso Splash, SX4, Swift, S-Cross <b>VOLKSWAGEN</b> Touareg <b>VOLVO</b> escluso V40, S40	<b>CHEVROLET</b> <b>CHRYSLER</b> <b>CITROËN</b> C-Crosser, C4 Aircross <b>DAEWOO</b> <b>DAIHATSU</b> <b>FORD</b> Probe <b>HYUNDAI</b> escluso Accent <b>KIA</b> <b>INFINITI</b> <b>LAND ROVER</b> Freelander 2 <b>LEXUS</b> <b>MAZDA</b> <b>MITSUBISHI</b> <b>NISSAN</b> <b>OPEL</b> Agila, Frontera <b>PEUGEOT</b> 4007 <b>RENAULT</b> Koleos <b>TOYOTA</b> <b>VOLVO</b> V40, S40	<b>LANCIA</b> Thema 2011 <b>LAND ROVER</b> escluso Freelander <b>OPEL</b> Insignia

**ATTENZIONE!**  
 Questa tabella ha valore puramente indicativo; si prega di verificare la dimensione del bullone ruota direttamente sul veicolo, in quanto **L'ADATTATORE DEVE ESSERE SCELTO IN BASE ALLA MISURA DEI BULLONI** delle ruote; es. bullone misura 17, adattatore 81017; bullone misura 19, adattatore 81019

\* I modelli BMW vetture e SUV con cerchi oltre i 17" richiedono distanziali supplementari da acquistarsi a parte

**FURGONI**

FIX-CLIP 19 art. 81019	FIX-CLIP 22 art. 81022	FIX-CLIP 24 art. 81024
<b>CITROËN</b> Jumpy 1.6, 1.9 D, 1.9 TD 01/96... <b>FIAT</b> Scudo 1.6 01/96..., Scudo 1.9 D, Scudo 1.9 TD 01/96... <b>FORD</b> Transit FT80, FT100, FT120, Transit 100L, Transit Bus, Transit Euroline, Transit Tourneo <b>MERCEDES</b> 100 D, 207, 207 D, 208, 208 D, 209 D,	<b>CITROËN</b> C25 800...02/94, C25 1000...02/94, C25 1400...02/94, C25 1400 2.5TD...02/94, C25 1800...02/94 <b>FIAT</b> Ducato...02/94, Ducato Maxi 2.5TD...02/94, Talento...02/94 <b>PEUGEOT</b> J5 800, J5 1000, J5 1000 2.5TD, J5 1400, J5 1400 2.5TD, J5 1800 <b>RENAULT</b> Trafic	<b>CITROËN</b> Jumper 03/94... <b>FIAT</b> Ducato 03/94... <b>OPEL</b> Vivaro <b>PEUGEOT</b> Boxer

L'utilizzo della misura di Spikes Spider più grande è consigliabile con pneumatici nuovi e/o termici.

**Per una trazione ottimale si consiglia di equipaggiare i pneumatici con misura superiore o uguale a 205 con il modello SPORT**

